

Operação / Guia rápido para utilização básica do painel

Seu painel está configurado de fábrica com 2 controles programados, sendo um controle no guichê 1 e um controle no guichê 2, sem exibição da seta de sentido do guichê. Está programado para exibir o guichê chamado durante 10 segundos para depois exibir a mensagem programada (salvo pedidos de configurações no momento da compra).

Caso deseje alterar qualquer configuração leia o guia de configurações importantes que segue nesse mesmo documento e consulte também o manual de instruções.

Utilize o controle para operar o painel da seguinte maneira:



Funções dos botões	
Botão 1	Cancela o chamado
Botão 2	Chama
Um click no Botão 3	Stand by

Configuração / Guia rápido para configurações importantes

Para fazer todas as configurações serão utilizados os botões menu e confirma que estão localizados na parte traseira do painel. Para mais informações veja o item 1 do manual de instruções.

► Programar um controle

O controle é utilizado para operar o painel e também colocá-lo em stand by.

Para programa-lo no painel execute os passos a seguir:

- 1. Pressione o botão menu, o painel exibirá "CONTROLE"**
 - 2. Pressione o botão confirma, o painel exibirá "CTRL E WI"**
 - 3. Pressione o botão confirma, o painel exibirá "GUI 01 ↑"**
 - 4. Com cliques no botão menu escolha um número para o guichê que deseja programar, de 01 a 99, 05 por exemplo, de um clique no botão confirma**
 - 5. Com cliques no botão menu escolha a seta que indica o sentido do Guichê, de um clique no botão confirma**
 - 6. O painel exibirá: "APERT 005", então basta apertar o controle que se deseja programar como 5, depois de apertar o painel exibirá automaticamente "APERT 006", assim é possível programar rapidamente os controles em sequência. Para finalizar a programação dê um clique no botão confirma**
- Nota: A seta que indica o sentido é escolhida no passo 5, assim, todos os controles programados no passo 6 exibirão a seta escolhida, portanto, programe por exemplo todos os guichês que ficarão a direita do painel, depois escolha a seta esquerda e programe todos que ficarão a esquerda do painel*
- 7. Para sair da programação basta dar um clique no botão confirma ou aguardar alguns segundos**

Um mesmo controle pode ser reprogramado quantas vezes for necessário.

Observação: O painel sai automaticamente do menu após alguns segundos de inatividade.

► **Programar um Teclado Digitador Slim**

Com o teclado digitador é possível enviar para o painel qualquer número. Esses números podem ser utilizados para comunicação interna por exemplo. Para enviar um número ao painel, basta digitar no teclado Slim e pressionar enter.

É possível também exibir palavras de até 5 caracteres junto de um número de até 3 dígitos. Por exemplo, em um estacionamento, o caixa quer avisar o manobrista que ele deve trazer o carro que está na vaga 10, assim o painel deve exibir "VAGA 10". Para isso basta digitar no teclado um número composto por 4 dígitos, o primeiro corresponderá ao atendimento desejado, onde foi programado a palavra, veja exemplo:

Para exibir "VAGA 10" no painel, basta digitar no teclado digitador de senha **2010**, entenda o código:

2: Referente ao atendimento 2, onde foi programada a palavra "VAGA"
010: Número que aparecerá depois da palavra "VAGA"

Se o número desejado fosse o **20**, por exemplo, o código digitado no teclado deveria ser **2020**, pois:

2: Referente ao atendimento 2, onde foi programada a palavra "VAGA"
020: Número que aparecerá depois da palavra "VAGA"

É possível programar até 6 palavras diferentes, sendo uma em cada atendimento (1 a 6).

- 1. Pressione o botão menu, o painel exibira "CONTROLE**
- 2. Pressione o botão confirma, o painel exibirá "CTRL E WI"**
- 3. Pressione o botão menu, o painel exibirá "TECLADO"**
- 4. Pressione o botão confirma, o painel exibirá "APERTE CONTROLE", então basta pressionar a tecla [] ou [*] do teclado para programa-lo, o painel exibirá "GRAVADO!" confirmando a programação.**

Veja as funções das outras teclas no item 1.3.3 do manual de instruções.

► **Programação de palavra para ser exibida junto com o guichê (utilização com teclado Slim)**

As palavras desejadas devem ser programadas por atendimento (de 1 a 6) da seguinte forma:

- 1. Dê cliques no botão menu até o painel exibir "TXT SENH"**
- 2. Dê um clique no botão confirma, o painel exibirá "ATEND 1"**
- 3. Com cliques no botão menu escolha o atendimento (de 1 a 6) que deseja programar a palavra, 2 por exemplo**
- 4. Dê um clique no botão confirma, o painel exibira a palavra atual**
- 5. A letra que será editada ficará piscando, utilize o botão menu para alterar e o botão confirma para confirmar a letra desejada, repita esse processo letra por letra até escrever a palavra. No nosso exemplo usaremos a palavra "VAGA".**

Como a palavra "VAGA" tem menos de 5 caracteres. Para completar o espaço utilize o caractere em branco que se encontra após a letra Z
6. Após programar todas as casas a programação estará terminada

► **Escolher o tipo de toque sonoro**

É possível escolher o toque sonoro do painel, são 63 tipos de toques que podem ser escolhidos de acordo com a preferência do usuário. Para alterar o tipo de toque veja o item 3.1 do manual de instruções.

► **Tempo de exibição da senha no visor**

É possível ajustar o tempo que o guichê fica no visor do painel para depois ser exibida a mensagem programada. Estão disponíveis valores entre 005 e 160 segundos. Dentro do ajuste, existe a opção "S/TEXTO", onde o painel não exibirá mais a mensagem depois de um chamado.

Para alterar esses parâmetros veja o item 3.2 do manual de instruções.