

Operação / Guia rápido para utilização básica do painel

Seu painel está programado de fábrica com 2 controles no atendimento 1 e está configurado para exibir a senha chamada durante 10 segundos e depois mostrar as mensagens programadas (salvo pedidos de configurações no momento da compra).

Caso deseje alterar qualquer configuração leia o guia de configurações importantes que segue nesse mesmo documento e consulte também o manual de instruções.

Utilize o controle para operar o painel da seguinte maneira:



Funções dos botões	
Botão 1	Repete a última senha chamada
Botão 2	Chama a próxima senha
Um click no Botão 3	Volta uma senha
Manter pressionado o Botão 3	Acessa o menu com as opções: Ajuste de senha e Stand by
Dentro do ajuste de senha	
Botão 1	Diminui o valor
Botão 2	Aumenta o valor
Botão 3	Zera

Observação: O painel sai automaticamente do ajuste de senha após alguns segundos de inatividade.

Configuração / Guia rápido para configurações importantes

O painel Slim TAB 540 S possui memória para até 9 atendimentos, onde é possível programar individualmente por atendimento o toque sonoro, a letra que pode ser exibida junto da senha e vários controles. Cada atendimento possui uma contagem de senhas individual.

Para fazer todas as configurações serão utilizados os botões menu e confirma que estão localizados na parte traseira do painel. Para mais informações veja o item 1 do manual de instruções.

► Programar um controle

O controle é utilizado para operar o painel, fazer os ajustes de senha e também colocar o painel em stand by.

Para programa-lo no painel execute os passos a seguir:

- 1. Pressione o botão menu, o painel exibirá "CONTROLE"**
- 2. Pressione o botão confirma, o painel exibirá "CTRL E WI"**
- 3. Pressione o botão confirma, o painel exibirá "ATEND 1"**
- 4. Com cliques no botão menu escolha o atendimento (de 1 a 9) em que deseja programar o controle. O funcionamento padrão acontece no atendimento 1**
- 5. Depois de escolher o atendimento desejado dê um clique no botão confirma, o painel exibirá "APERTE CONTROLE", então basta pressionar um dos botões do controle para programa-lo, o painel exibirá "Gravado!" confirmando a programação**

Um mesmo controle pode ser reprogramado quantas vezes for necessário.

Observação: O painel sai automaticamente do menu após alguns segundos de inatividade.

► Programar um Teclado Digitador Slim



Com o teclado digitador é possível enviar para o painel qualquer número. Esses números são utilizados para senhas alternadas. Para enviar uma senha ao painel, basta digita-la no teclado Slim e pressionar Enter. O teclado pode ser programado em qualquer atendimento do painel, incluindo o atendimento livre, onde o primeiro de quatro números digitados no teclado corresponde ao atendimento desejado, veja exemplo:

Para chamar a senha **10** no atendimento **2**, basta digitar no teclado a senha **2010**, entenda o código:

2: Referente ao atendimento 2 **010: Senha que será chamada**

Para chamar a senha **325** no atendimento **1**, basta digitar no teclado a senha **1325**, entenda o código:



1: Referente ao atendimento 1 **325: Senha que será chamada**

As teclas  e  do teclado correspondem às funções F1 e F2 do painel, veja a tabela:

Função F1 	Chama próxima senha
Função F2 	Repete a última senha

Veja as funções das outras teclas no item 1.3.3 do manual de instruções.

Para programar um teclado no painel execute os passos a seguir:

- 1. Pressione o botão menu, o painel exibirá "CONTROLE"**
- 2. Pressione o botão confirma, o painel exibirá "CTRL E WI"**
- 3. Pressione o botão menu, o painel exibirá "TECLADO"**
- 4. Pressione o botão confirma, o painel exibirá "AT. LIVRE"**
- 6. Com cliques no botão menu escolha o atendimento (livre ou de 1 a 9) em que deseja programar o teclado. O funcionamento padrão do teclado acontece no atendimento livre**
- 5. O painel exibirá "APERTE CONTROLE", então basta pressionar a tecla  ou  do teclado para programa-lo, o painel exibirá "GRAVADO!" confirmando a programação**

► Escolher o tipo de toque sonoro

É possível escolher o toque sonoro do painel, são 63 tipos de toques que podem ser escolhidos de acordo com a preferência do usuário. Para alterar o tipo de toque veja o item 3.1 do manual de instruções.

► Escolher a letra do atendimento

É possível escolher uma letra para aparecer junto da senha numérica. Pode-se escolher uma letra diferente para cada atendimento, assim o atendimento 1 por exemplo pode exibir a senha "C12" ao invés de "012".

Para escolher uma letra:

- 1. Dê cliques no botão menu até o painel exibir "LETRAS"**
- 2. Dê um clique no botão confirma, o painel exibirá "ATEND 1"**
- 3. Com cliques no botão menu escolha o atendimento (de 1 a 9) que se deseja programar ou alterar a letra**
- 4. Dê um clique no botão confirma, o painel exibirá uma letra que ficará piscando**
- 5. Com cliques no botão menu escolha a letra desejada (de A a Z) e depois dê um clique no botão confirma para efetuar a programação**

Atenção: Caso deseje voltar a exibir apenas a senha numérica, sem a letra, escolha o caractere em branco.

► Tempo de exibição da senha no visor

É possível ajustar o tempo que a senha fica no visor do painel para depois ser exibida a mensagem programada. Estão disponíveis valores entre 005 e 160 segundos.

Dentro do ajuste, existe a opção "S/TEXTOS", onde o painel não exibirá mais a mensagem depois de uma senha chamada.

Para alterar esses parâmetros veja o item 3.2 do manual de instruções.

► Mudar a função do painel

Este modelo de painel pode trabalhar com funções diferentes, veja o item 3.4 do manual para informações de como mudar a função do painel, veja abaixo os códigos e as descrições das funções programáveis para esse modelo.

- 90B00005** – Exibe a senha chamada, com 4 dígitos, durante 10 segundos, depois mostra as mensagens programadas
- 90A00004** – Exibe a senha chamada, com 3 dígitos, durante 10 segundos, depois mostra as mensagens programadas (função padrão de fábrica)