

## Operação / Guia rápido para utilização básica do painel

O painel de senha com texto exibe uma palavra de até 5 letras junto com uma senha de 2 dígitos. Está configurado de fábrica com 2 controles programados, sendo 1 controle no atendimento 1 (Texto 1) e 1 no atendimento 2 (Texto 2). Nessa configuração de fábrica as senhas chamadas são exibidas durante 10 segundos, depois o painel passa a exibir as mensagens programadas (salvo pedidos de configurações no momento da compra).

Dica: Configure as palavras que serão exibidas junto com as senhas antes de instalar o painel. Para programar as palavras ou alterar qualquer configuração leia o guia de configurações importantes que segue nesse mesmo documento e consulte também o manual de instruções.

Utilize o controle para operar o painel da seguinte maneira:



Funções dos botões	
Botão 1	Repete a última senha chamada
Botão 2	Chama a próxima senha
Um click no Botão 3	Volta uma senha
Manter pressionado o Botão 3	Acessa o menu com as opções: Ajuste de senha e Stand by
Dentro do ajuste de senha	
Botão 1	Diminui o valor
Botão 2	Aumenta o valor
Botão 3	Zera

Observação: O painel sai automaticamente do ajuste de senha após alguns segundos de inatividade.

## Configuração / Guia rápido para configurações importantes

O painel Slim TAB 540 ST possui memória para até 9 atendimentos, onde é possível programar individualmente por atendimento o toque sonoro e a palavra que pode ser exibida junto da senha e vários controles. Cada atendimento possui uma contagem de senhas individual.

Para fazer todas as configurações serão utilizados os botões menu e confirma que estão localizados na parte traseira do painel. Para mais informações veja o item 1 do manual de instruções.

### ► Programação das palavras dos atendimentos

A programação das palavras dos atendimentos é feita da seguinte forma:

1. **Dê cliques no botão menu até o painel exibir "TXT SENH"**
2. **Dê um clique no botão confirma, o painel exibirá "ATEND 1"**
3. **Com cliques no botão menu escolha o atendimento (de 1 a 9) que deseja programar a palavra**
4. **Dê um clique no botão confirma, o painel exibirá a palavra atual**
5. **A letra que será editada ficará piscando, utilize o botão menu para alterar e o botão confirma para confirmar a letra desejada, repita esse processo letra por letra até**

escrever a palavra com 5 caracteres. Por exemplo, a palavra "VAGA" tem menos de 5 caracteres, utilize o caractere em branco (após a letra "Z") para completar os espaços 6. A programação é concluída após se programar a última casa clicando no botão confirma, ainda que seja um caractere em branco

### ► Programar um controle

O controle é utilizado para operar o painel, fazer os ajustes de senha e também colocar o painel em stand by.

Para programa-lo no painel execute os passos a seguir:

1. Pressione o botão menu, o painel exibirá "CONTROLE"
2. Pressione o botão confirma, o painel exibirá "CTRL E WI"
3. Pressione o botão confirma, o painel exibirá "ATEND 1"
4. Com cliques no botão menu escolha o atendimento (de 1 a 9) em que deseja programar o controle. O funcionamento padrão acontece no atendimento 1
5. Depois de escolher o atendimento desejado dê um clique no botão confirma, o painel exibirá "APERTE CONTROLE", então basta pressionar um dos botões do controle para programa-lo, o painel exibirá "GRAVADO!" confirmando a programação

Um mesmo controle pode ser reprogramado quantas vezes for necessário.

Observação: O painel sai automaticamente do menu após alguns segundos de inatividade.

### ► Programar um Teclado Digitador Slim



Com o teclado digitador é possível enviar para o painel qualquer número. Esses números são utilizados para senhas alternadas. Para enviar uma senha ao painel, basta digita-la no teclado Slim e pressionar Enter. O teclado pode ser programado em qualquer atendimento do painel, incluindo o atendimento livre, onde o primeiro de quatro números digitados no teclado corresponde ao atendimento desejado, veja exemplo:



Digite o número do atendimento + 0 + senha que deseja chamar, por exemplo, para chamar a senha 25 com a palavra do atendimento 2, a senha a ser digitada seria 2025, entenda o código:

**2: Referente ao atendimento 2 e a palavra que está programada no mesmo**  
**0: Completa a casa decimal**  
**25: Senha que será chamada**

Para chamar a senha 35 com a palavra do atendimento 8: 8035



**8: Referente ao atendimento 8 e a palavra que está programada no mesmo.**  
**0: Completa a casa decimal**  
**35: Senha que será chamada**

As teclas  e  do teclado correspondem as funções F1 e F2 do painel, veja a tabela:

Função F1 	Chama próxima senha
Função F2 	Repete a última senha

Veja as funções das outras teclas no item 1.3.3 do manual de instruções.

Para programar um teclado no painel execute os passos a seguir:

1. Pressione o botão menu, o painel exibirá "CONTROLE"
2. Pressione o botão confirma, o painel exibirá "CTRL E WI"
3. Pressione o botão menu, o painel exibirá "TECLADO"
4. Pressione o botão confirma, o painel exibirá "AT. LIVRE"
6. Com cliques no botão menu escolha o atendimento (livre ou de 1 a 9) em que deseja programar o teclado. O funcionamento padrão do teclado acontece no atendimento livre
5. O painel exibirá "APERTE CONTROLE", então basta pressionar a tecla  ou  do teclado para programa-lo, o painel exibirá "GRAVADO!" confirmando a programação

### ► Escolher o tipo de toque sonoro

É possível escolher o toque sonoro do painel, são 63 tipos de toques que podem ser escolhidos de acordo com a preferência do usuário. Para alterar o tipo de toque veja o item 3.1 do manual de instruções.

### ► Tempo de exibição da senha no visor

É possível ajustar o tempo que a senha fica no visor do painel para depois ser exibida a mensagem programada. Estão disponíveis valores entre 005 e 160 segundos.

Dentro do ajuste, existe a opção "S/TEXTO", onde o painel não exibirá mais a mensagem depois de uma senha chamada.

Para alterar esses parâmetros veja o item 3.2 do manual de instruções.

### ► Mudar a função do painel

Este modelo de painel pode trabalhar com funções diferentes, veja o item 3.4 do manual para informações de como mudar a função do painel, veja abaixo os códigos e as descrições das funções programáveis para esse modelo.

**90A01005** - As senhas chamadas, compostas por uma palavra de 6 caracteres e uma senha de 3 dígitos são exibidas durante 10 segundos, depois o painel passa a exibir as mensagens programadas.

**90801003** - As senhas chamadas, compostas por uma palavra de 5 caracteres e uma senha de 2 dígitos são exibidas durante 10 segundos, depois o painel passa a exibir as mensagens programadas (função programada de fábrica).