

# Slim TAB

*Guia Painel Slim Tab 748 G*

## Operação / Guia rápido para utilização básica do painel

Seu painel já está configurado de fábrica com controles programados nos seus respectivos guichês, sem exibição da seta de sentido do guichê. Está programado para exibir o guichê chamado durante 10 segundos para depois exibir a mensagem programada (salvo pedidos de configurações no momento da compra).

Caso deseje alterar qualquer configuração leia o guia de configurações importantes que segue nesse mesmo documento e consulte também o manual de instruções.

Utilize o controle para operar o painel da seguinte maneira:



Funções dos botões	
Botão 1	Cancela o chamado
Botão 2	Chama
Um click no Botão 3	Stand by

## Configuração / Guia de configurações importantes

Para fazer todas as configurações serão utilizados os botões **menu** e **confirma** que estão localizados na parte traseira do painel. Para mais informações veja o item 1 do manual de instruções.

### Programar um controle

O controle é utilizado para operar o painel e colocá-lo em stand by.

Para programar um controle no painel execute os passos a seguir:

1. Pressione o botão menu, o painel exibira "Controles"
  2. Pressione o botão confirma, o painel exibirá "Controle WI"
  3. Pressione o botão confirma, o painel exibirá "Guichê 01 ↑ "
  4. Com cliques no botão menu escolha um número para o guichê que deseja programar, de 01 a 99, 05 por exemplo, de um clique no botão confirma
  5. Com cliques no botão menu escolha a seta que indica o sentido do Guichê, de um clique no botão confirma
  6. O painel exibirá: "Aperte 005", então basta apertar o controle que se deseja programar como 5, depois de apertar o painel exibirá automaticamente "Aperte 006", assim é possível programar rapidamente os controles em sequência. Para finalizar a programação dê um clique no botão confirma.
- Nota:** A seta que indica o sentido é escolhida no passo 5, assim, todos os controles programados no passo 6 exibirão a seta escolhida, portanto, programe por exemplo todos os guichês que ficarão a direita do painel, depois escolha a seta esquerda e programe todos que ficarão a esquerda do painel.
7. Para sair da programação basta dar um clique no botão confirma ou aguardar alguns segundos

Um mesmo controle pode ser reprogramado quantas vezes for necessário.

**Observação:** O painel sai automaticamente do menu após alguns segundos de inatividade.

### **Programar um teclado digitador**

Com o teclado digitador é possível enviar para o painel qualquer número. Esses números podem ser utilizados para comunicação interna por exemplo. Para enviar um número ao painel, basta digitar no teclado e pressionar enter.

É possível também exibir palavras de até 7 caracteres junto de um número de até 3 dígitos. Por exemplo, em um estacionamento, o caixa quer avisar o manobrista que ele deve trazer o carro que está na vaga 10, assim o painel deve exibir "VAGA 10". Para isso basta digitar no teclado um número composto por 4 dígitos, o primeiro corresponderá ao atendimento desejado, onde foi programado a palavra, veja exemplo:

Para exibir "VAGA 10" no painel, basta digitar no teclado digitador de senha 2010, entenda o código:

**2: Referente ao atendimento 2, onde foi programada a palavra "VAGA"**

**010: Numeral que aparecerá depois da palavra "VAGA"**

Se o número desejado fosse o 20, por exemplo, o código digitado no teclado deveria ser 2020, pois:

**2: Referente ao atendimento 2, onde foi programada a palavra "VAGA"**

**020: Numeral que aparecerá depois da palavra "VAGA"**

É possível programar até 6 palavras diferentes, sendo uma em cada atendimento (1 a 6).

**Atenção:** Em palavras com 7 caracteres mais um código de 3 números, "MÁQUINA 123" por exemplo, o último caractere da palavra seria cortado, assim o painel exibiria "MÁQUIN 123"

Para programar um teclado no painel execute os passos a seguir:

1. **Pressione o botão menu, o painel exibira "Controles"**
2. **Pressione o botão confirma, o painel exibirá "Controle WI"**
3. **Pressione o botão menu, o painel exibirá Teclado**
4. **Pressione o botão confirma, o painel exibirá "Pressione Controle", então basta pressionar a tecla F1 e F2 do teclado para programa-lo, o painel exibirá "Gravado!" confirmando a programação.**

Veja as funções das outras teclas no item 1.3.3 do manual de instruções.

### **Programação de palavra para ser exibida junto com o guichê (utilização com teclado digitador)**

As palavras desejadas devem ser programadas por atendimento (de 1 a 6) da seguinte forma:

1. **Dê cliques no botão menu até o painel exibir "Text Senha"**
2. **Dê um clique no botão confirma, o painel exibirá "Atend 1"**
3. **Com cliques no botão menu escolha o atendimento (de 1 a 6) que deseja programar a palavra, 2 por exemplo**
4. **Dê um clique no botão confirma, o painel exibira a palavra atual**
5. **A letra que será editada ficará piscando, utilize o botão menu para alterar e o botão confirma para confirmar a letra desejada, repita esse processo letra por letra até escrever a palavra. No nosso exemplo usaremos a palavra "EMPAC".  
Como a palavra "EMPAC" tem menos de 7 caracteres, utilize o caractere em branco para completar os espaços.**
6. **Após programar todas as casas a programação estará terminada**

### ***Escolher o tipo de toque sonoro***

É possível escolher o toque sonoro do painel, são 63 tipos de toques que podem ser escolhidos de acordo com a preferência do usuário. Para alterar o tipo de toque veja o item 3.1 do manual de instruções.

### ***Tempo de exibição da senha no visor***

É possível ajustar o tempo que o guichê fica no visor do painel para depois ser exibida a mensagem programada. Estão disponíveis valores entre 005 e 160 segundos.

Dentro do ajuste, existe a opção “Sem Texto”, onde o painel não exibirá mais a mensagem depois de um chamado.

Para alterar esses parâmetros veja o item 3.2 do manual de instruções.