




GUIA RÁPIDO




TECLADO
KEY PRO



1. Senha Alternada

Digite o número desejado no teclado. Conforme o modelo do painel, será considerado apenas os 3 últimos dígitos do visor caso for um painel de 3 dígitos. Após digitar o número, pressione a tecla  para enviar ao painel. O teclado exibirá “- - - -” e se apagará. Caso digite o número errado, pressione  para apagar o último dígito no visor do teclado ou mantenha  pressionado para apagar tudo.

2. Sequencial

Para chamar uma senha sequencial, pressione a tecla **+ 1** e o teclado exibirá a próxima senha. Pressione a tecla  para enviar ao painel. O teclado exibirá “- - - -” e se apagará.

3. Repetir


Para chamar novamente a última senha, pressione a tecla  para que o visor do teclado exiba o último número. Pressione a tecla  para enviá-la ao painel.

4. Alcance de Sinal

O alcance de sinal do **Teclado Key Pro** é de até 60 metros ao ar livre e de até 25 metros em locais fechados (livres de barreiras). Paredes, objetos e qualquer outro tipo de barreira contribuem para a diminuição do sinal.

5. Configurar Painel (Painéis versão Vox)

O **Teclado Key Pro** possibilita alterar as configurações do painel remotamente. Para isso, pressione as teclas **F1 + F2** simultaneamente e, assim, o teclado exibirá as opções em seu visor. Utilize as mesmas teclas para navegar entre as opções e alterar os valores.

Para confirmar, utilize a tecla . Nesse menu é possível configurar boa parte dos parâmetros do painel (veja mais informações no manual do painel).

6. Troca da Bateria


O **Teclado Key Pro** possui uma bateria interna de 9V, dispensando o uso de fontes externas, facilitando seu transporte e uso durante sua aplicação. Uma bateria comum dura em média 20.000 envios, entretanto, a duração dependerá de seu uso. Para efetuar a troca da bateria, retire o parafuso localizado em sua traseira. Em seguida, puxe a tampa para fora utilizando os vãos laterais. Após a tampa aberta, efetue a troca da bateria. Feito isso, volte a tampa em seu lugar e parafuse-a.

7. Função Relatório (Apenas para versão Vox)

Os painéis da versão Vox possuem a função Relatório de Chamadas. Para acessar ou resetar o relatório, insira os comandos a seguir:

CÓDIGO	FUNÇÃO
DIGITE: 3599 + F1	Inicia a reprodução do relatório
DIGITE: 3598 + F1	Reseta os dados do relatório

Informações Importantes

- O **Teclado Key Pro** sempre ficará em modo Stand By sem consumo de energia. Para exibir a última senha, basta apertar a tecla .
- O **Teclado Key Pro** possui em sua traseira duas aberturas para encaixe de parafusos, possibilitando ser fixado na parede.
- No manual do painel encontram-se informações sobre como fazê-lo reconhecer o **Teclado Key Pro**. Será necessário configurá-lo caso tenha adquirido o teclado separadamente.

CENTRAL DE ATENDIMENTO

TELEFONE
(18) 3441-0248



E-MAIL
sac@gptronics.com.br



SUPORTE ONLINE
suporte.gptronics.com.br

