

Guia técnico / Guia prático de apresentação e utilização do Teclado Digitador Slim

1/ Apresentação



- ▶ Coloca o painel em **Stand By**.
- ▶ **Aciona** a função **F1**.
- ▶ **Aciona** a função **F2**.
- ▶ **Traz** para o visor a **senha anterior** à última enviada. **Para enviar** pressione **Enter**.
- ▶ **Traz** para o visor a **próxima senha** à última enviada. **Para enviar** pressione **Enter**.
- ▶ **Apaga** do visor do teclado o **último número** digitado.
- ▶ **Envia** a senha do visor ou **traz** no visor a **última senha** digitada.
- ▶ **Limpa** o visor do teclado.
- ▶ **Zera** o painel.

2/ Senha Alternada

Digite o número desejado no teclado, sendo que serão considerados apenas os 3 últimos dígitos do visor, se for um painel de 3 dígitos, e se alguma das 3 casas não for preenchida ela representará "0", logo após ter digitado, pressione a tecla "ENTER" do teclado para que o número seja enviado para o painel. Caso erre o número, pressione "backspace" para apagar o último digitado ou "Del para apagar todos os dígitos

3/ Senha Sequencial

Para chamar uma senha sequencial, pressione a tecla "+", o teclado exibirá a próxima senha, pressione "ENTER" para enviar a senha.

4/ Função Repete

Para chamar novamente a última senha já chamada, com o visor do teclado limpo, pressione "ENTER", o teclado exibirá a última senha enviada, pressione "ENTER" novamente para enviar a senha.

5/ Alcance do Teclado

O alcance do teclado sem fio é de no mínimo 15 metros, podendo chegar a até 80 metros dependendo dos obstáculos e da posição do mesmo.