



Especificações.....

Painel Superior:

- Modelo: LEDTime 25 2.0
- Funções: Cronômetro, sets/faltas e relógio (hora, data e temperatura)
- Adesivo: Tempo
- Visor: 4 dígitos de 2,5" com 124 LEDs SMD

Painel Inferior:

- Modelo: LEDTime 625
- Função: Placar para 2 times
- Adesivo: Time A X Time B
- Visor: 6 dígitos de 2,5" com 172 LEDs SMD

Geral:

- Dimensões: 38 x 24 x 3,5 cm
- Peso: 825 g
- Visualização: Até 25 metros
- Consumo: 24W (fonte bi-volt automático)
- Alcance do Controle G13: Até 80 m (livre de barreiras)
- Instalação: Por suspensão
- Manual: Português

Recursos do Painel Superior (LEDTime 25 2.0).....

Função Cronômetro:

- Contagem crescente, decrescente ou infinita
- Conta até 99 horas, 59 minutos e 59 segundos
- Memória interna para até 3 timers diferentes facilmente acionados
- Exibe horas e minutos quando a contagem for maior que 1 hora
- Exibe minutos e segundos quando a contagem for menor que 1 hora
- Exibe segundos e centésimos quando a contagem for menor que 1 minuto
- Exibe ciclo de contagem entre os tempos cronometrados
- 16 opções de sons para configurar individualmente em cada tempo
- Ajuste de limite de tempo:
 - Ao iniciar e finalizar a atividade o painel emitirá um som
- Função bip:
 - O painel emite som em cada um dos últimos 10 segundos
- Função ciclos de contagem:
 - Repete automaticamente a quantidade de vezes ajustada

- Função já:
 - O painel conta 3, 2, 1 antes de iniciar os tempos
- Função piscar:
 - Na contagem infinita, o painel emite um som quando um tempo for atingido, piscando a partir desse instante sem interromper a contagem

Função Relógio:

- Exibe hora, data e temperatura
- Tempo de exibição ajustável
- Permite escolher quais informações serão exibidas
- Despertador com 96 programações com escolha de hora e dias da semana
- 16 sons diferentes para o despertador

Função Sets/Faltas:

- Exibe sets/faltas conforme instruções do manual

Recursos do Painel Inferior (LEDTime 625).....

Função Placar:

- Marca pontos de 0 a 199 para cada um dos 2 times

Controle G13.....

- Comunicação sem fio com os painéis
- Acesso ao Menu de Configurações e define todas as opções
- Start, pausa e zera o cronômetro
- Acesso timers do cronômetro
- Aumenta, retrocede e zera set/faltas
- Aumenta, retrocede e zera pontuação
- Zera os 2 painéis simultaneamente
- Liga e desliga os painéis

