

Operação / Guia rápido para utilização básica do painel

O painel de guichê com texto exibe uma palavra de até 5 letras junto com um guichê de 2 dígitos. Está configurado de fábrica com 4 controles programados, sendo 1 controle no atendimento 1 (Texto 1), 1 no atendimento 2 (Texto 2) e assim para todos os controles. Está programado para exibir o guichê chamado durante 10 segundos para depois exibir a mensagem programada (salvo pedidos de configurações no momento da compra).

Dica: Configure as palavras que serão exibidas junto com os guichês antes de instalar o painel. Para programar as palavras ou alterar qualquer configuração leia o guia de configurações importantes que segue nesse mesmo documento e consulte também o manual de instruções.

Utilize o controle para operar o painel da seguinte maneira:



Funções dos botões	
Botão 1	Cancela o chamado
Botão 2	Chama
Um click no Botão 3	Stand by

Configuração / Guia rápido para configurações importantes

O painel Slim TAB 540 GT possui memória para até 6 atendimentos, onde é possível programar individualmente por atendimento o toque sonoro e a palavra que pode ser exibida junto do número do guichê e vários controles.

Para fazer todas as configurações serão utilizados os botões menu e confirma que estão localizados na parte traseira do painel. Para mais informações veja o item 1 do manual de instruções.

► Exibição de uma palavra com o guichê

As palavras desejadas devem programadas por atendimento (de 1 a 6) da seguinte forma:

- 1. Dê cliques no botão menu até o painel exibir "TXT SENH"**
- 2. Dê um clique no botão confirma, o painel exibirá "ATEND 1"**
- 3. Com cliques no botão menu escolha o atendimento (de 1 a 6) que deseja programar a palavra, 2 por exemplo**
- 4. Dê um clique no botão confirma, o painel exibira a palavra atual**
- 5. A letra que será editada ficará piscando, utilize o botão menu para alterar e o botão confirma para confirmar a letra desejada, repita esse processo letra por letra até escrever a palavra. No nosso exemplo usaremos a palavra "VAGA"**
Como a palavra "VAGA" tem menos de 5 caracteres. Para completar o espaço utilize o caractere em branco que se encontra após a letra Z
- 6. Após programar todas as casas a programação estará terminada**

► Programar um controle

O controle é utilizado para operar o painel e também colocá-lo em stand by.

Para programa-lo no painel execute os passos a seguir:

- 1. Pressione o botão menu, o painel exibira "CONTROLE"**
- 2. Pressione o botão confirma, o painel exibirá "CTRL E 1"**
- 3. Pressione o botão confirma, o painel exibirá "ATEND 1"**
- 4. Com cliques no botão menu escolha o atendimento para o guichê que deseja programar, de 1 a 6, 5 por exemplo, de um clique no botão confirma.**
Observação: Lembre-se de que em cada atendimento é programado um texto diferente, ou seja, é possível programar 6 palavras diferentes.
- 5. Com cliques no botão menu escolha o número do guichê que se deseja programar (de 01 a 99), de um clique no botão confirma**
- 6. O painel exibirá: "APERT 005", então basta apertar o controle que se deseja programar como 5, depois de apertar o painel exibirá automaticamente "APERT 006", assim é possível programar rapidamente os controles em sequência.**

Nota: O atendimento em que os controles serão programados é escolhido no passo 4, assim todos os controles programados no passo 6 serão programados no mesmo atendimento e consequentemente exibirão a mesma palavra. É aconselhável programar todos os controles de um mesmo atendimento de uma vez.

Um mesmo controle pode ser reprogramado quantas vezes for necessário.

Observação: O painel sai automaticamente do menu após alguns segundos de inatividade.

► Programar um Teclado Digitador Slim

Com o teclado digitador é possível enviar para o painel qualquer número. Esses números podem ser utilizados para comunicação interna por exemplo. Para enviar um número ao painel, basta digitar no teclado Slim e pressionar enter.

É possível também exibir palavras de até 5 caracteres junto de um número. Por exemplo, em um estacionamento, o caixa quer avisar o manobrista que ele deve trazer o carro que está na vaga 10, assim o painel deve exibir "VAGA 10". Para isso basta digitar no teclado um número composto por 4 dígitos, o primeiro corresponderá ao atendimento desejado, onde foi programado a palavra, veja exemplo:

Para exibir "VAGA 10" no painel, basta digitar no teclado digitador de senha **2010**, entenda o código:

2: Referente ao atendimento 2, onde foi programada a palavra "VAGA"
010: Número que aparecerá depois da palavra "VAGA"

Se o número desejado fosse o **20**, por exemplo, o código digitado no teclado deveria ser **2020**, pois:

2: Referente ao atendimento 2, onde foi programada a palavra "VAGA"
020: Número que aparecerá depois da palavra "VAGA"

É possível programar até 6 palavras diferentes, sendo uma em cada atendimento (1 a 6).

Para programar um teclado no painel execute os passos a seguir:

- 1. Pressione o botão menu, o painel exibira "CONTROLE"**
- 2. Pressione o botão confirma, o painel exibirá "CTRL E WI"**
- 3. Pressione o botão menu, o painel exibirá "TECLADO"**
- 4. Pressione o botão confirma, o painel exibirá "APERTE CONTROLE", então basta pressionar a tecla [I] ou [*] do teclado para programa-lo, o painel exibirá "GRAVADO!" confirmando a programação**

Veja as funções das outras teclas no item 1.3.3 do manual de instruções.

► Escolher o tipo de toque sonoro

É possível escolher o toque sonoro do painel, são 63 tipos de toques que podem ser escolhidos de acordo com a preferência do usuário. Para alterar o tipo de toque veja o item 3.1 do manual de instruções.

► Tempo de exibição da senha no visor

É possível ajustar o tempo que o guichê fica no visor do painel para depois ser exibida a mensagem programada. Estão disponíveis valores entre 005 e 160 segundos. Dentro do ajuste, existe a opção "S/TEXTO", onde o painel não exibirá mais a mensagem depois de um chamado.

Para alterar esses parâmetros veja o item 3.2 do manual de instruções.