

Operação / Guia rápido para utilização básica do painel

Seu painel está configurado de fábrica com 5 controles programados, sendo cada controle em um guichê de 1 a 5 e sem exibição da seta de sentido do guichê. Está programado para exibir até as 5 últimas senhas chamadas por 12 vezes cada (salvo pedidos de configurações no momento da compra).

Caso deseje alterar qualquer configuração leia o guia de configurações importantes que segue nesse mesmo documento e consulte também o manual de instruções.

Utilize o controle para operar o painel da seguinte maneira:



Funções dos botões	
Botão 1	Repete a última senha chamada
Botão 2	Chama a próxima senha
Um click no Botão 3	Volta uma senha
Manter pressionado o Botão 3	Acessa o menu com as opções: Ajuste de senha e Stand by
Dentro do ajuste de senha	
Botão 1	Diminui o valor
Botão 2	Aumenta o valor
Botão 3	Zera

Observação: O painel sai automaticamente do ajuste de senha após alguns segundos de inatividade.

Configuração / Guia rápido para configurações importantes

O painel Slim TAB 540 SG possui memória para até 9 atendimentos, onde é possível programar individualmente por atendimento o toque sonoro, a letra que pode ser exibida junto da senha e vários controles. Cada atendimento possui uma contagem de senhas individual.

Para fazer todas as configurações serão utilizados os botões menu e confirma que estão localizados na parte traseira do painel. Para mais informações veja o item 1 do manual de instruções.

► Programar um controle

O controle é utilizado para operar o painel, fazer os ajustes de senha e também colocar o painel em stand by.

Para programa-lo no painel execute os passos a seguir:

- 1. Pressione o botão menu, o painel exibirá "CONTROLE"**
- 2. Pressione o botão confirma, o painel exibirá "CTRL E WI"**
- 3. Pressione o botão confirma, o painel exibirá "ATEND 1"**
- 4. Com cliques no botão menu escolha o atendimento (de 1 a 9) em que deseja programar o controle. O funcionamento padrão acontece no atendimento 1**
- 5. Depois de escolher o atendimento desejado dê um clique no botão confirma, o painel exibirá "GUI 01 ↑"**
- 6. Com cliques no botão menu escolha um número para o guichê que deseja programar,**

