

## Operação / Guia rápido para utilização básica do painel

O painel de senha dupla exibe na tela dois atendimentos ao mesmo tempo, como se fossem 2 painéis. Está configurado de fábrica com 2 controles programados, sendo um controle no atendimento 1 (esquerda) e um no atendimento 2 (direita). Nessa configuração de fábrica o painel exibe as mensagens programadas após 160 segundos de inatividade (salvo pedidos de configurações no momento da compra). Caso deseje alterar qualquer configuração leia o guia de configurações importantes que segue nesse mesmo documento e consulte também o manual de instruções.

Utilize o controle para operar o painel da seguinte maneira:



Funções dos botões	
Botão 1	Repete a última senha chamada
Botão 2	Chama a próxima senha
Um click no Botão 3	Volta uma senha
Manter pressionado o Botão 3	Acessa o menu com as opções: Ajuste de senha e Stand by
Dentro do ajuste de senha	
Botão 1	Diminui o valor
Botão 2	Aumenta o valor
Botão 3	Zera

Observação: O painel sai automaticamente do ajuste de senha após alguns segundos de inatividade.

## Configuração / Guia rápido para configurações importantes

O painel Slim TAB 540 SD possui memória para 2 atendimentos, onde é possível programar individualmente por atendimento o toque sonoro, a letra que pode ser exibida junto da senha e vários controles. Cada atendimento possui uma contagem de senhas individual.

Para fazer todas as configurações serão utilizados os botões menu e confirma que estão localizados na parte traseira do painel. Para mais informações veja o item 1 do manual de instruções.

### ► Programar um controle

O controle é utilizado para operar o painel, fazer os ajustes de senha e também colocar o painel em stand by.

Para programa-lo no painel execute os passos a seguir:

- 1. Pressione o botão menu, o painel exibirá "CONTROLE"**
- 2. Pressione o botão confirma, o painel exibirá "CTRL E WI"**
- 3. Pressione o botão confirma, o painel exibirá "ATEND 1"**
- 4. Com cliques no botão menu escolha o atendimento (1 lado esquerdo ou 2 lado direito) em que deseja programar o controle**
- 5. Depois de escolher o atendimento desejado dê um clique no botão confirma, o painel exibirá "APERTE CONTROLE", então basta pressionar um dos botões do controle para programa-lo, o painel exibirá "GRAVADO!" confirmando a programação**

